





# MOBILER FUNKKOFFER

## Für alle BOS Dienste

Der Mobile Funkkoffer MFK wird die Arbeit von Einsatzkräften und Krisenstäben flexibler machen. Er schafft eine nähere Verbindung von Einsatzort und Stabszentrum. Der MFK wurde in Abstimmung mit den Anwendern und von Praktikern entwickelt, die den Feuerwehr- und Rettungsdienst aus eigener Anschauung seit fast 40 Jahren kennen. Er ist also direkt auf die Bedürfnisse der BOS-Dienste zugeschnitten.

- Der Mobile Funkkoffer MFK kann draußen und drinnen eingesetzt werden. Er kommt ohne festen Antennenanschluss aus.
- Deshalb ermöglicht der Mobile Funkkoffer MFK den Funkeinsatz direkt an der Einsatzstelle. Weil der MFK klein und leicht ist, kann er auch dort arbeiten, wo kein Fahrzeug hinkommt. Er ist besonders geeignet für den Einsatz bei technischen Einsatzleitungen, in Führungsstäben, und er ermöglicht es, Abschnitte zu bilden. Der MFK ersetzt damit Handfunkgeräte.
- Der Mobile Funkkoffer MFK kann in Leitstellen, Technischen Einsatzleitungen und Führungsgruppen eingesetzt werden, abseits der Betriebsamkeit des Krisenstabs. So kann sich der Funker auf den Kontakt mit der Einsatzstelle vor Ort konzentrieren.



## Die Technische Daten

Der Mobile Funkkoffer MFK ist in  
30 Sekunden einsatzbereit.

Die Akku-Laufzeit beträgt 10 Stunden bei  
80 % Stand-by,  
15 % Empfangen, 5 % Senden.

## Die Ausstattung

Der Mobile Funkkoffer MFK besteht aus Vollmetall  
(Aluminium) und wird in Deutschland hergestellt.

Er wird in einem stabilen Alukoffer geliefert.

**Gerätegröße** Breite 32 cm x Höhe 21 cm x Tiefe 28 cm

**Gewicht** 8 kg

**Koffergröße** Breite 34 cm x Höhe 39 cm x Tiefe 29 cm

**Gewicht** 4 kg

**Gesamtgewicht** 12 kg

Fußtaste



Alukoffer



Mobiler  
Funkkoffer



Kopfhörer mit  
Mikrofon



Ladegerät

# Die Merkmale

- Gespräche können geräuschunabhängig werden, weil der Mobile Funkkoffer MFK mit Kopfhörer und Mikrophon ausgestattet ist.
- Die Hände bleiben frei, weil das Mikrophon über einen Fußtaster geschaltet werden kann.
- Das Gerät ist ab Werk mit einer Antenne ausgerüstet. Jederzeit kann aber eine externe Antenne angeschlossen werden.
- Die Anschlussbuchsen sind so angelegt, dass eine Verwechslung ausgeschlossen ist.
- Die Batterieanzeige ermöglicht die laufende Kontrolle der Akku-Laufzeit.
- Der Mobile Funkkoffer MFK belegt bei richtigem Standort nur eine Relaisstelle.
- Die für den Betrieb notwendige spezielle Simkarte ist einfach austauschbar.




- 1 Ein und Aus
- 2 Umschaltung der Sprechrichtung
- 3 MOTOROLA
- 4 Sprechstaste
- 5 Besprecheinrichtung
- 6 Lautsprecher extern
- 7 Schwanenhalsmikrofon
- 8 Antenne mit BNC Anschluss
- 9 Batterieanzeige
- 10 Stromanschluss 12 Volt
- 11 Fußtaster
- 12 GPS



- 1 Ein und Aus
- 2 Umschaltung der Sprechrichtung
- 3 SEPURA
- 4 Sprechstaste
- 5 Besprecheinrichtung
- 6 Lautsprecher extern
- 7 Schwanenhalsmikrofon
- 8 Antenne mit BNC Anschluss
- 9 Funkhörer
- 10 Batterieanzeige
- 11 Stromanschluss 12 Volt
- 12 Fußtaster





Austausch Simkarte



## Weitere Informationen

### **D&M Wolfrum Gbr**

**Adresse** Spinnereistr.11 | 88239 Wangen Allgäu

**Telefon** 07522 | 91 00 44

**E-mail** [info@wolfrum-kommunikationstechnik.de](mailto:info@wolfrum-kommunikationstechnik.de)



Robert Lohr Signalgeräte

Kirchstraße 1-3 | 88299 Leutkirch

Telefon 07561 | 7 22 38

[info@robertlohr.de](mailto:info@robertlohr.de)